

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФАРТУКА ДЛЯ КУХНИ ИЗ АБС ПЛАСТИКА.

1. Перед установкой, подготовьте необходимый инструмент. Вам понадобятся: строительный нож, длинная металлическая линейка или правило, треугольник (определить угол 90 градусов), кусок фанеры размером 1000 X 400 мм., универсальный клей жидкие гвозди.
2. Кусок фанеры нужен для того, чтобы на нём делать все необходимые операции по резке пластика, чтобы избежать повреждения тех поверхностей, на которых будут производиться манипуляции с ножом.
3. Все вырезы удобнее делать со стороны, где отсутствует рисунок. Вам необходимо подписать карандашом, где будет верх, а где будет низ, чтобы ничего не перепутать. Отметьте места, где будут находиться электрические розетки или места с дополнительными вырезами.
4. Для резки по длине приложите треугольник и линейку, чтобы получить ровную линию под углом 90 градусов. Проведите монтажным ножом ровную линию, с небольшим усилием. Переместите фартук с линией разреза на край стола и слегка надавите. Пластик лопнет именно в том месте, где Вы провели ножом.
5. Вырезы под электрические розетки, делаются по такому же принципу. В отмеченном месте сделайте Х-образный надрез монтажным ножом, приложив усилие. Обрезая края, Вы получите небольшое отверстие. Не нужно делать сразу его большим! Вы сможете его увеличить в процессе примерки фартука к стене. Для вырезов под розетки можно воспользоваться резцом типа коронка, если он у Вас есть.
6. Изделие крепится к стене при помощи универсального клея жидкие гвозди. В состав некоторых из них входят смолы и растворители, которые могут испортить пластик! Прочитайте обязательно инструкцию, в которой написаны рекомендации к применению. Рекомендуется использовать **QUELYD Мастификс ультра, Tytan Classic Fix или другой, но только на водной основе.**
7. Перед установкой стену необходимо подготовить. Её следует очистить от пыли, грязи и жира. Если наклеены обои, то их необходимо срезать! Важно, чтобы фартук был приклеен на хорошее основание, чтобы в процессе эксплуатации, при нагревании и остывании, он не отошел от стены и не деформировался. Следует также нанести больше клея на стену в районе плиты. Нельзя устанавливать изделия на двухсторонний скотч, шурупы и т.д.
8. Категорически запрещается эксплуатация без надежного закрепления к стене!!!
9. Клей наносится на стену по периметру по всей длине и "змейкой" внутри периметра с шагом примерно 10 см. От края панели отступ делается около 0,5 см, чтобы клей при прикладывании панели к стене не выходил за край панели. Если это произошло, уберите его при помощи тряпки. Обязательно разровняйте нанесенный клей ровным слоем по всей поверхности, чтобы не получились неровности, после его высыхания.
10. После того, как нанесен клей на поверхность и панель прижата к стене, необходимо разровнять её при помощи сухой и чистой тряпки. Клей под панелью должен быть полностью распределен тонким слоем. Не допускайте скопление клея под поверхностью панели.
11. В тех местах, где есть угол 90 градусов, панель следует разрезать, а не сгибать. Если в этом месте будет щель (между панелями), то её можно легко закрыть при помощи пластикового уголка 10 X 10 мм, или использовать уголок с пазами. Позаботьтесь о приобретении уголков заранее.

Если Вам требуется помощь в установке, позвоните нам по телефону +7 (911) 929-10-45 и мы дадим Вам всю нужную информацию.

Интернет-магазин не несет ответственности за порчу панелей в результате несоблюдения Вами данных требований.

Предлагаем Вам вернуть часть денег от покупки, приняв участие в акциях нашего магазина. Всю информацию Вы можете прочесть на странице "Акции".