

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФАРТУКА ДЛЯ КУХНИ ИЗ МДФ.

Крепление кухонного фартука из МДФ к стене на жидкие гвозди считается не сложной операцией, доступной для самостоятельного выполнения. Чтобы правильно её выполнить, необходимо руководствоваться стандартным алгоритмом действий.

Установка кухонной плиты из МДФ на жидкие гвозди позволяет скрыть все дефекты старой поверхности и преобразить кухню. Однако лучше устанавливать на достаточно ровную поверхность. Перед установкой панели на стену её необходимо подготовить: очистить от пыли, грязи и жира. Если наклеены обои, то их необходимо срезать.

Перед началом работы следует провести несколько подготовительных мероприятий. Они заключаются в приобретении наиболее подходящего материала и поиске нужных инструментов.

Перечень предметов, которые будут использованы во время монтажа:

Электрический лобзик, дрель,, рулетка, маркер, угольник, жидкие гвозди, подходящие для фиксации МДФ-панелей к поверхности стены;

Подходящий по цвету, длине и фактуре металлический плинтус с резиновым уплотнителем для маскировки зазора между стеной и столешницей;

Соединительные (для сокрытия стыка между частями фартука на плоскости), торцевые (для защиты торцов фартука от влаги), угловые (для сокрытия зазора во внешних или внутренних углах) алюминиевые планки – по необходимости;

В случае необходимости распила алюминиевых планок: ножовка по металлу, пила по металлу для лобзика, или "болгарка".

Пошаговое руководство.

Процесс установки кухонного фартука состоит из нескольких простых этапов. Работу на каждом из них следует выполнить максимально аккуратно, чтобы не испортить привлекательность изделия.

Измеряют габариты закрываемой поверхности.

1. Размечают стену под монтаж, а также саму панель (под розетки, выключатели, коммуникационные трубы, осветительные приборы).
 2. С помощью лобзика отрезают лишние части декоративной плиты из МДФ.
 3. В изделии лобзиком прорезают отверстия под розетки и выключатели, коммуникационные трубы, осветительные приборы.
 4. Подготавливают (разметка, подрезка) алюминиевые планки нужного размера.
 5. Устанавливают алюминиевые планки на соответствующие части МДФ-панели.
 6. На стену и тыльную сторону МДФ-фартука наносят выбранный состав (жидкие гвозди или клей). Клей наносится по периметру по всей длине, "змейкой" внутри периметра с шагом примерно 10 см. От края панели отступ делается примерно 0,5 см, чтобы клей при прикладывании панели к стене не выходил за край панели. Если это произошло, уберите вытекший клей при помощи тряпки.
 7. Кухонный фартук прикладывают к поверхности и прижимают. Придерживают панель несколько минут, чтобы клеящий состав "схватился" с базовой поверхностью
 8. Оставляют конструкцию на определенное время (согласно инструкции, к клеящему составу) до полного высыхания жидких гвоздей.
 9. В заранее проделанные отверстия устанавливают электрофурнитуру.
 10. Устанавливают металлические плинтусы для маскировки зазора между стеной и столешницей.
- Если Вам требуется помощь в установке, позвоните нам по телефону +7 (911) 929-10-45 и мы дадим Вам всю нужную информацию.
- Интернет-магазин не несет ответственности за порчу панелей в результате несоблюдения Вами данных требований.

Предлагаем Вам вернуть часть денег от покупки, приняв участие в акциях нашего магазина. Всю информацию Вы можете прочесть на странице "Акции".