

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФАРТУКА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.

Фартук изготавливается из прозрачного органического материала поликарбоната, являющегося устойчивым к влаге, умеренно высоким температурам (**+ 80 градусов**), химическим и биологическим воздействиям.

Некоторые изготовители идут по пути наименьших финансовых и трудовых затрат: они просто печатают рисунок на бумаге и приклеивают ее к обратной стороне. Такое изображение быстро выгорает и теряет свою привлекательность. Именно этот факт является основной претензией потребителей к скинали из полимерного стекла.

Наша продукция изготавливается совершенно иначе: рисунок наносится методом прямой УФ-печати непосредственно на поверхность, а затем его основа окрашивается белой краской. Эта технология устойчива к воздействию солнечных лучей и повышенной температуры.

Самый простой способ крепежа – наклеивание на жидкие гвозди. Алгоритм работы будет следующим:

Понадобится следующий инструмент для монтажа: дрель, электрический лобзик, карандаш для разметки и немного терпения.

1. Разметить стену и саму панель – под розетки и другие коммуникации;
2. Вырезать с помощью электрического лобзика намеченные отверстия. Этим инструментом можно разрезать панели под нужные формы и размеры;
3. Если ваш фартук состоит из нескольких частей – воспользуйтесь алюминиевыми или пластиковыми соединительными, угловыми и торцевыми планками (приобретаются отдельно, внутренний паз 3 мм.);
4. Перед установкой, поверхность стены необходимо подготовить: очистить от пыли, грязи и жира; если наклеены обои, то их нужно срезать. Важно, чтобы панель была приклеена на хорошее основание. Нельзя приклеить на керамическую плитку или другую поверхность, которая не впитывает **жидкие гвозди на водной основе**.
5. Жидкие гвозди различаются по своему назначению: некоторые содержат вещества, которые могут испортить поликарбонат и нанесенную на него с тыльной стороны фотопечать. Будьте внимательны при выборе: для наших целей подойдут только **жидкие гвозди на водной основе**. Производитель рекомендует **Master Teks акриловый** или **Момент Монтаж МВ(п) - 70**.
6. Клей с помощью “пистолета” наносится на стену по периметру фартука по всей длине. Внутри периметра “змейкой” с шагом примерно 10 см. От края делается отступ 0,5 см, чтобы клей при прикладывании панели к стене не выходил за ее края. Следует также нанести больше клея на стену в районе варочной плиты.
7. После нанесения клея, необходимо разровнять клеящий состав шпателем максимально по всей поверхности ровным слоем.
8. Приложив панель к стене, воспользуйтесь сухой чистой тряпкой, чтобы разровнять её. Не допускайте скопление клея под поверхностью.
9. Установите между фартуком и столешницей защитный плинтус. Желательно выбирать прочный металлический с резиновым уплотнителем.

Магазин не несет ответственности за порчу панелей в результате несоблюдения Вами данных требований.