

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННЫХ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА.

Защитные кухонные экраны устанавливаются в местах, наиболее подверженных загрязнению, например, над плитой или мойкой. Соответственно, к ним предъявляются повышенные требования в отношении устойчивости к влажности и высоким температурам.

Наиболее достойно проявило себя в данной области закаленное стекло. Поэтому наш магазин предлагает экраны именно из этого материала.

У нас в продаже две группы изделий из каленого стекла:

- прозрачные – в размерных параметрах 600x500x4 мм, 600x550x4 мм, 600x600x4 мм, 600x900x4 мм и 600x1200x4 мм. Такие защитные экраны могут быть использованы как отдельно, так и в качестве дополнительной защиты на кухонный фартук (например, из АБС-пластика, МДФ) у газовой плиты,
- с изображениями – в размерных параметрах 600x500x4 мм, 600x550x4 мм, 600x600x4 мм и 600x900x4 мм. Последний размер может быть, как с вертикальной, так и с горизонтальной ориентацией рисунка.

Изображения наносятся с изнаночной стороны посредством прямой УФ печати и закрашиваются со стороны прилегания к стене белой краской. Такая технология защищает картинку от выцветания и выгорания, позволяя ей оставаться яркой и привлекательной даже через несколько лет после установки.

Сам процесс установки стеклянных стеновых панелей не представляет сложности, не требует наличия профессионального инструмента и определенных навыков. Справиться с задачей может любой обыватель, правда, придется провести серьезную предварительную подготовку.

Подготовьте инструмент, среди которого обязательно должен быть уровень, строительные смеси для выравнивания поверхностей, шпатель и гладилка, приспособления для замеров и разметки, дрель со сверлами по тому материалу, из которого сконструирована рабочая стена.

Защитные панели монтируются только на идеально ровную стену, поэтому работ по выравниванию, скорее всего, избежать не удастся, особенно, в типовых квартирах, где приемлемая ровность стен – явление крайне редкое в принципе.

Кроме того, перед установкой следует очистить поверхность от старой отделки, желательно, до базового материала.

Последний этап подготовки – сверление отверстий под универсальные держатели, с помощью которых стекло будет фиксироваться на вертикальной поверхности.

После подготовительных работ, останется лишь самая малость: приложить экран к стене и закрепить его держателями.

Внимание: в процессе работ необходимо соблюдать предельную осторожность с кромкой стекла. Избегайте ударов в этом месте. Зато внушительные фронтальные удары оно выдерживает с честью и достоинством. Помните о том, что стекло, прошедшее закалку, нельзя обрабатывать и резать!

Если Вам требуется помощь в установке, позвоните нам по телефону +7 (911) 929-10-45 и мы дадим Вам всю нужную информацию.

Интернет-магазин не несет ответственности за порчу панелей в результате несоблюдения Вами данных требований.

Предлагаем Вам вернуть часть денег от покупки, приняв участие в акциях нашего магазина. Всю информацию Вы можете прочесть на странице "Акции".